校正用

JUKI®

AMS-EN シリーズ用バーコード読み取り装置（オプション）
Bar code reader for AMS-EN series (optional)
AMS-EN 系列用条码阅读器（选购项目）

取扱説明書 / パーツリスト
INSTRUCTION MANUAL / PARTS LIST
使用说明书 / 零件表

安全に使用していただくために使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。
また、いつでもすぐに読めるように、この取扱説明書を保管してください。

⚠ 警告	・バーコード読み取り装置のレーザー光を直接覗かないでください。 ・人の目に向けてレーザ光を射出させないでください。 ・光学機器で直接レーザ光を覗き込まないでください。
⚠ 注意	当製品を装着する際は、必ずミシンの電源スイッチを切ってください。 また、ミシンの取扱説明書をあわせてお読みください。

Be sure to read this instruction manual before using the product for safe use of the product.
Furthermore, keep this instruction manual close by so that it is available whenever needed.

⚠	**WARNING :** **・Do not look directly into the laser beam of the bar code reader.** **・Do not emit laser beam toward human eyes.** **・Do not look into the laser beam directly using an optical device.**
⚠	**CAUTION :** **When installing this product, be sure to turn OFF the power of the sewing machine.** **Furthermore, read the instruction manual of the sewing machine as well.**

为了安全地使用，请您在使用之前一定阅读本使用说明书。
另外，请您注意保管本使用说明书，以便随时查阅。

⚠ 警告	・请不要直接用眼睛去看条码阅读器的激光光线。 ・请不要对着人的眼睛放射激光。 ・请不要用光学仪器直接窥看激光光线。
⚠ 注意	安装本产品时，请一定关掉缝纫机的电源开关。 另外，请同时参阅缝纫机的使用说明书。

No.1535-00
40089259